

Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: резиновая нить.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия 1. 5 см; припуск низа рукава 3 см; остальные припуски 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть полочки – 1 деталь
2. Спинка – 2 детали
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать средний срез спинки. Шов обметать и заутюжить на левую сторону.
2. По центру верхней части полочки проложить строчку резиновой нитью. По верхнему срезу нижней части полочки между метками проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части. Шов обметать и приутюжить.
3. Стачать боковой срез и срез рукава в один прием. Шов обметать и заутюжить на спинку. Стачать правый плечевой срез. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
4. Подкроить косую бейку длиной равной длине горловины. Сложить бейку вдоль пополам и приутюжить. Сложить срез горловины со срезами косой бейки и притачать. Отвернуть бейку на изнаночную сторону и проложить закрепляющую строчку на 0. 5 см от шва.



-
5. Стачать левый плечевой срез. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
 6. Низ рукава подогнуть два раза по 1.5 см и настроить.
 7. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

