

Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния, 3 крючка с петлями, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа и к среднему срезу спинки - 1.5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Обтачка полочки – 4 детали
6. Обтачка спинки – 2 детали
7. Бретель правая – 2 детали
8. Бретель левая – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка спинки – 1 деталь



2. Обтачка полочки – 2 детали
3. Бретель правая – 1 деталь
4. Бретель левая – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали бретелей и обтачек спинки и полочки.
2. Обметать средний срез центральной части спинки. Стачать средний шов спинки от верха до надсечки. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез.
3. Стачать рельефные срезы полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
4. Притачать дублированную обтачку спинки к верхнему срезу спинки. Припуски заутюжить на обтачку. Притачать дублированную обтачку полочки к верхнему срезу полочки. Припуски заутюжить на обтачку.
5. Обметать левые боковые срезы. Стачать левый боковой шов от метки молнии до низа. Припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку – молнию. Стачать правый боковой срез, припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Обтачать левую бретель с трех сторон: срезу горловины, среднему срезу, внешнему срезу, вставляя в средний срез петельки для крючков. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть бретель на лицевую сторону, приутюжить. Обтачать правую бретель по контуры от метки «о» до метки «о», вставляя в средний срез крючки. Припуски на закруглениях и у метки «о» рассечь, вывернуть бретель на лицевую сторону, приутюжить.
7. Притачать правую не дублированную обтачку полочки к обтачке спинки, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачки с платьем и обтачать верхний срез спинки и правой части полочки. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачки на лицевую сторону. Припуск обтачки спинки у молнии подвернуть и подшить к тесьме застежки. Настрочить обтачку в шов притачивания.
8. Обметать нижние срезы левой обтачки полочки. Сложить обтачку с платьем, вложить между ними левую бретель и обтачать верхний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на лицевую сторону. Припуск обтачки у молнии подвернуть и подшить к тесьме застежки. Настрочить обтачку в шов притачивания.
9. Стачать средний шов полочки, вставляя между деталями правую бретель. Припуски заутюжить и обметать. Настрочить правую бретель на левую полочку по намеченной линии, перегнуть обратно на правую сторону и скрепить с платьем.
10. Обметать нижний срез платья, подогнуть и настрочить. Настрочить разрез в среднем шве на 0.

1 см от края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

