

Рекомендации по выбору ткани: плотные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 5 пуговиц; декоративный пояс.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, припуски на подгибку низа изделия - 2 см, низа рукава - 1. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Задняя половинка – 2 детали
2. Передняя половинка – 2 детали
3. Бочок – 2 детали
4. Полочка – 2 детали
5. Планка – 4 детали
6. Стойка – 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Мешковина кармана – 2 детали
9. Шлевка – 1 деталь

Из клеевой: внутренняя стойка, внутренние планки.



Описание работы:

1. Продублировать kleевой прокладкой стойку и планки.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, заутюжить к середине детали. На деталях полочки заложить и закрепить по разметке складки. (Глубины направлены к середине.)
3. Стачать средний срез спинки. Припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
4. Наложить мешковину кармана на переднюю половинку и обтачать вход в карман. Вывернуть мешковину на изнаночную сторону, настрочить припуски на мешковину швом 0. 1 см и приутюжить.
5. Наложить переднюю половинку на бочок по разметке. стачать мешковину кармана с бочком, припуски обметать. Скрепить мешковину кармана с передней половинкой по верхнему и боковым срезам.
6. Стачать средний срез передних половинок, припуски заутюжить и обметать. Притачать детали полочки к передним половинкам, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Детали планки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, вывернуть планку на лицевую сторону, приутюжить. Сложить планки с полочкой и притачать точно до уголка в нижней части. Припуски в уголке рассечь, заутюжить на полочку и обметать. Планки отвернуть на лицевую сторону, заправить нижние срезы планок внутрь. Проложить строчку поперек планок по основанию уголка.
8. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать шаговые срезы, припуски заутюжить на заднюю половинку и обметать.
9. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез и боковые стороны, начиная и заканчивая строчку точно у размеченной линии втачивания стойки в горловину. Припуски рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, приутюжить.
10. Втачать внешнюю стойку в горловину, открытый продольный срез внутренней стойки подогнуть и настрочить в шов притачивания.
11. Стачать и обметать срез рукава. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
12. Припуск подгибы низа рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Припуск подгибы низа брючин обметать, заутюжить манжету на изнаночную сторону по средней линии и настрочить на ширину манжеты. Манжету заутюжить на брючину и закрепить по боковым и шаговым швам.
13. На правой планке обметать петли, на левой планке пришить пуговицы.
14. Обметать шлевку с одной длинной стороны. Подогнуть внутрь необметанный срез и закрыть

обметанным. Проложить две параллельные строчки на 0. 1 см от среза. Нарезать шлевки, обметать короткие стороны. Короткие стороны подогнуть внутрь и притачать шлевки к боковым швам, располагая горизонтальный шов полочки посередине шлевки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК: