

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: резиновая нить, резинка шириной 0. 5 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по верхнему срезу спинки и верхней части полочки — 1. 5 см, остальные швы 0. 7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Штанина – 2 детали со сгибом
2. Пояс – 2 детали
3. Манжета – 2 детали
4. Верхняя часть полочки — 1 деталь
5. Нижняя часть полочки — 1 деталь
6. Спинка — 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной строчкой или стачиваются сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:



1. Стачать боковые и нижний (шаговый) срезы брюк. Швы приутюжить. По нижнему срезу (вырез для ноги) проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. По верхнему срезу брюк заложить по разметке складки, глубины направлены к середине детали.
2. Манжеты сложить пополам лицом внутрь и стачать в кольцо. Манжеты вывернуть на лицевую сторону, сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжеты к нижнему срезу. После притачивания манжеты сборку распустить.
3. На внутреннем поясе наметить и обметать 4 петли для вdevания резинки. Пояса сложить лицом внутрь и стачать в кольцо. Детали вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Пояса сложить лицом к лицу, вложить между ними верхний срез брюк и притачать. Детали вывернуть и приутюжить. По намеченным линиям проложить строчку на прямострочной машинке. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками по верхнему срезу пояса, одновременно скрепляя внешний и внутренний пояса. Собрать сборку.
4. На верхней части полочки стачать вытачки. Глубины срезать оверлоком. на нижней части полочки заложить по разметке складки, глубины складок направлены к середине детали. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Шов приутюжить. Стачать боковые срезы. Швы приутюжить.
5. Притачать верхнюю часть комбинезона к нижней. Верхний срез комбинезона обметать, подогнуть и настрочить. Вдоль намеченных линий проложить строчку ниткой-резинкой. Нитка-Резинка располагается с изнанки. В пояс вставить резинки.
6. Подкроить перемычку 8*4 см и завязку 100*4 см. Перемычку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать продольный срез. Перемычку вывернуть, располагая шов посередине детали, приутюжить, а затем заутюжить посередине поперек. Притачать перемычку к полочке. Стачать завязку. Продеть завязку через перемычку и завязать сзади.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК: