

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующийся трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: атласная лента шириной 2 см (длина указана на лекале полочки).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 1.5 см, по срезу горловины спинки и полочки – 1.5 см, остальные швы 0.7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне.

Раскрой:

Из трикотажа:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь
3. Боковая часть полочки – 1 деталь
4. Верхняя часть полочки – 1 деталь
5. Нижняя часть полочки – 1 деталь
6. Рукав – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на



распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Стачать средний срез спинки. Шов обметать и заутюжить.
2. Атласную ленту разрезать пополам. Один конец дважды подогнуть внутрь на 0. 3-0. 5 см и настроить. Вдоль рельефного среза полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку от метки «стрелочка» до низа. Стачать рельефный срез полочки, вставляя в шов ленту. Шов обметать и заутюжить к боковой части.
3. Стачать плечевые и боковые срезы верхней части спинки и полочки, вставляя в левый боковой шов ленту. Припуски обметать и заутюжить к спинке.
4. Стачать нижние части спинки и полочки. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать верхнюю и нижнюю часть платья. Шов обметать и заутюжить вверх.
6. Стачать швы рукавов. Припуски заутюжить и обметать.
7. Втачать рукава в пройму, припосаживая окат и совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
8. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.
9. Обметать срез горловины, отогнуть на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

