

2076 - Patron de couture #2076

Recommandations sur le tissu: tissus doux bouclés naturelles/mélangées. Tissu tricoté naturel/mélangé légèrement extensible.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche – 3 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissus que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus pécessaire. N'oubliez pas de compter

connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

- 1. Dos supérieur 1 pièce au pli
- 2. Dos inférieur 1 pièce au pli
- 3. Devant supérieur 2 pièces
- 4. Devant inférieur 2 pièces
- 5. Manche 2 pièces





- 6. Parementure devant centrale 2 pièces
- 7. Parementure d'encolure dos 1 pièce

Entoilage thermocollant:

- 1. Parementure devant centrale 2 pièces
- 2. Parementure d'encolure dos 1 pièce

INSTRUCTIONS:

- 1. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
- 2. Coudre les pinces sur les pièces supérieures du devant, repassez la partie intérieure vers le haut. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
- 3. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
- 4. Épingler les cols ensemble, endroit contre endroit, et coudre les extrémités du col et le bord extérieur du col. Commencez et arrêtez de coudre exactement à la ligne marquée de la couture entre le col et le vêtement. Faire de petites coupes dans les courbes. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser.
- 5. Coudre et repasser ouvertes les marges de couture le long des bords épaules de la parementure dos et de la parementure milieu devant. Surjeter le bord extérieur.
- 6. Placer la parementure centrale sur le devant, endroit contre endroit, épingler ensemble et coudre le long du bord devant central. Coudre vers le haut jusqu'à l'encoche marquant la fin de la couture du col. Faire de petites coupes dans les courbes. Coudre le coin inférieur. Tourner les parementures devant centrales à l'endroit, redresser les coutures.
- 7. Coudre le col inférieur dans l'encolure du vêtement, coudre le haut du col dans l'encolure de la parementure dos et de la parementure milieu devant. Repassez les surplus de couture de la couture du col et cousez-les ensemble près de la couture. Coudre à la main la parementure centrale devant sur la couture entre le devant supérieur et le devant inférieur.
- 8. Coudre la couture des manches, surjeter et repasser. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
- 9. Surjeter le bord inférieur du vêtement et le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

