

Bluse Mit Falten An Der Schulter - Schnittmuster #2100

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels - 1.2 cm; andere nähte 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Vorderteil - 1 Stück am Falz
2. Rückenteil - 1 Stück am Falz
3. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
4. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Das Klebevlies auf Besätze kleben.
2. Am Vorderteil eine Kellerfalte machen und mit einem 5-6 cm langen Fixierstich absteppen.. An den Schulterkanten Falten anlegen und heften (den inneren Teil zum Halsausschnitt falten).
3. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Schulternähte der Besätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Besätze am Kleidungsstück feststecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Kurven einclippen, Besätze auf die linke Seite wenden und bügeln. Steppen Sie den Besatz 1 cm von der Außenkante des Besatzes entfernt auf das Kleidungsstück.
5. Untere Ärmelkante versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

