

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующийся трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 1. 5 см; по нижним срезам воланов полочки и рукавов – см; остальные швы 0. 7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Воротник – 2 детали
4. Волан полочки – 1 деталь
5. Волан рукава – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.



2. Обметать нижний срез волана полочки тонким ролевым швом. Сложить волан вдоль посередине лицевой стороной наружу, вложить между деталями полочки и стачать средний срез полочки. Припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Волан разложить, совместить верхний срез волана с верхним срезом полочки и скрепить. Вдоль среза горловины полочки между метками проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.
3. Стачать плечевые срезы спинки и полочки. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Каждую деталь воротника стачать в кольцо. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Готовый воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Втачать воротник в горловину, совмещая метки, припуски приутюжить и обметать.
5. Обметать внешние срезы воланов рукавов тонким ролевым швом. Втачать воланы в проймы, припуски приутюжить и обметать.
6. Стачать боковые срезы спинки и полочки. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

