

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: декоративный шнур.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 2 см; припуск по срезам горловины спинки и полочки, пройм спинки и полочки, нижнему срезу крылышка правой части спинки – 1.5 см; по срезам кулисок – см; остальные швы 0.7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Левая часть спинки – 1 деталь
2. Правая часть спинки – 1 деталь
3. Полочка – 1 деталь
4. Бочок – 1 деталь
5. Кулиска рукава – 2 детали
6. Кулиска рельефа – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения



эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

#### Описание работы:

1. Заутюжить короткие срезы кулиски на 1 см на изнаночную сторону. Заутюжить кулиски вдоль посередине изнаночной стороной внутрь.
2. Стачать средний срез спинки, припуски приутюжить.
3. Наложить кулиски на рельефные срезы полочки и бочка от верхней метки вниз и скрепить. Сгиб кулиски направлен от среза. Стачать рельефный срез полочки, припуски приутюжить.
4. Стачать боковые срезы, припуски приутюжить.
5. Стачать левый плечевой шов, припуски приутюжить.
6. Припуски горловины спинки и полочки, припуски левой проймы, обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Рассечь припуск проймы на правой части спинки в уголке у крылышка. Обметать нижний срез крылышка и пройму спинки и полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
7. Наложить кулиски на срезы правого плеча и скрепить. Сгиб кулиски направлен от среза. Стачать плечевой срез, припуски приутюжить.
8. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
9. В кулиски продеть шнур: сначала в одну из кулисок снизу вверх, затем в другую сверху вниз. Затянуть.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

