

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: 5 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия 1. 5 см. Припуски горловины и пройм – 1. 5 см. Остальные припуски 0. 8 см. Внешний и боковые срезы рюши – см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание! надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка правая полочка – 1 деталь

2. Левая полочка – 1 деталь

Со сгибом

3. Спинка – 2 детали

3. Рукав – 2 детали

4. Манжета – 2 детали

5. Планка - 2 детали

6. Воротник – 2 детали

7. Стойка – 2 детали



48. Рюша – 2 1 деталидеталь

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.6 – 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

11. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вниз. (По конструкции вытачки различаются по глубине).

22. Обметать внешние и боковые срезы рюши ролевым швом. По внутреннему срезу проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать правую и левую части полочки, вкладывая между ними рюшу от метки до намеченной линии бокового шва по внутреннему срезу проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать рюшу к полочке. Сложить планки вдоль посередине и притачать к полочке. Полочку рассечь в уголках по метке. Заправить припуски планки внутрь и закрепить изнутри строчкой. Припуски планки, рюши и полочки одновременно обметать и приутюжить.

33. Стачать средний срез спинки. Шов обметать и заутюжить на левую сторону. Стачать плечевые и боковые срезы. Шовы обметать и заутюжить на спинку.

4. Припуски горловины и проймы обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

44. Стачать боковой срез. Шов обметать и заутюжить на спинку.

5. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.

6. По верхнему срезу рукава между круглыми метками проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать шов рукава. Припуски обметать. Стачать манжету в кольцо. Сложить вдоль посередине и притачать к рукаву.

75. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

8. На правой планке наметить и обметать петли, на левую пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

