

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные (плательные) ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2. 0 см; низа рукава – 1. 5 см; припуск вдоль шлицы и по верхнему срезу верхней части полочки – 6 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Средняя часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 1 деталь
5. Средняя часть полочки - 1 деталь
6. Нижняя часть полочки - 1 деталь
7. Рукав - 2 детали
8. Обтачка горловины спинки - 2 детали



## 9. Шлевка – 1 деталь

### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачку горловины спинки.
2. Стачать вытачки на верхних и нижних деталях спинки. Заутюжить вытачки к среднему шву. Притачать среднюю часть спинки к верхней, припуски заутюжить вниз и обметать. Притачать нижнюю часть спинки к средней, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. На левой нижней части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях нижней части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от метки молнии до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их по лицевой стороне машинной строчкой. Втачать молнию.
4. Стачать вытачки на нижней детали полочки. Заутюжить вытачки к середине детали. Притачать среднюю часть полочки к верхней, припуски заутюжить вниз и обметать. Притачать нижнюю часть полочки к средней, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Обметать внешние срезы обтачек горловины спинки и припуск верхнего среза полочки. Обтачать срез горловины спинки обтачкой. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачки на лицевую сторону, приутюжить. Припуск среднего среза обтачки подвернуть и прикрепить к тесьме застежки – молнии.
7. Стачать плечевые срезы, захватывая обтачку горловины спинки и огибая плечевой срез спинки припуском верхнего среза полочки. Припуски обметать, вывернуть.
8. Нижний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Стачать срез рукава. Припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
9. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
10. Шлёвку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы и обтачать на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Затем вывернуть, шов выправить, располагая его на сгибе и приутюжить. Нарезать шлёвки по размеру и настрочить по разметке. Вдеть кожаный ремешок шириной 2 см.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

