

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 2 см; по срезу горловины спинки, по внешнему срезу воротника – 1. 2 см; остальные швы 0. 7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь
4. Верхняя часть полочки – 1 деталь
5. Воротник – 2 детали
6. Задняя часть рукава – 2 детали
7. Передняя часть рукава – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:



1. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
2. Втачать заднюю часть рукава в пройму спинки, припуски приутюжить и обметать. Втачать переднюю часть рукава в пройму полочки, припуски приутюжить и обметать.
3. Обметать внешний срез воротника, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. По нижнему срезу воротника от линии запаха до внешнего среза проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Наложить воротник лицевой стороной на изнаночную сторону верхней части полочки и притачать. Отогнуть воротник на лицевую сторону и заутюжить по линии запаха. Скрепить плечевой срез воротника с плечом полочки. Рассечь верхнюю часть полочки у вытачки. Наложить правую сторону запаха на левую и стачать вытачку.
4. Стачать плечевые срезы одновременно с верхним срезом рукава (обратите внимание, что плечевой срез спинки длиннее на 1. 2 см), припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Проложить по верхнему срезу нижней части полочки между меток строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать к верхним частям спинки и полочки соответствующие нижние детали, припуски заутюжить вниз и обметать.
6. Стачать боковые срезы одновременно с нижним срезом рукава. припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Обметать срез горловины спинки, нижний срез изделия и нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

