

Рекомендации по выбору ткани: белая блузочная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевой флизелин; 6 пуговиц контрастного цвета; контрастные нитки для отстрочек; атласная косая бейка контрастного цвета; атласная тесьма контрастного цвета шириной 1 см и 3. 0 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Вставка спинки - 1 деталь
4. Вставка полочки - 2 детали
5. Планка – 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Манжета – 2 детали
8. Воротник – 2 детали
9. Стойка – 2 детали

Из клеевой:

1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Планка – 2 детали
4. Манжета – 2 детали

Описание работы:

Обратите внимание: все отделочные строчки, кроме настрачивания нижнего среза, выполняются нитками контрастного цвета.

1. Продублировать клеевым флизелином планки, манжеты, верхний воротник и внутреннюю стойку.
2. Заутюжить косую бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу, наложить по разметке на внутреннюю стойку и настрочить.
3. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выпрямить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
4. Наметить и стачать нагрудные, талиевые и плечевые вытачки на полочке и на спинке. Заутюжить нагрудные вытачки вверх, а талиевые и плечевые вытачки к середине деталей.
5. Стачать средний срез спинки. Припуски шва обметать и заутюжить к левому боковому срезу.
6. Заутюжить на изнаночную сторону верхние и нижние припуски вставок спинки и полочки. Наложить вставки на спинку и полочку и настрочить на 0.5 см от сгибов.
7. Планку наложить лицевой стороной на изнаночную сторону полочки и обтачать средний срез. Отогнуть планку на лицевую сторону, подвернуть необработанный срез и настрочить на полочку на 0.5 см от сгиба. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от края борта.
8. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить к спинке.
9. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки. Проложить отделочную строчку по краю воротника и стойки.
10. Манжеты сложить пополам и обтачать короткие стороны. Манжеты вывернуть и приутюжить.

Проложить отделочную строчку вдоль нижнего края и коротких сторон манжеты. Наложить манжету на лицевую сторону рукава и притачать, припуски заутюжить вверх и обметать. Обратите внимание, что манжета не доходит до срезов рукава на 1 см с каждой стороны. Настрочить на рукав атласную тесьму, прикладывая ее вплотную ко шву притачивания манжеты.

11. Стачать и обметать срезы рукавов. Около манжеты поставить закрепку. Втачать рукава в проймы, приутюжить, обметать.
12. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, потом еще на 1 см и настрочить.
13. Обметать петли на правой полочке. Пришить пуговицы.
14. Обметать насеквоздь по разметке петли на вставках. Вставить в прорези атласную ленту.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК: