

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж джерси средней степени растяжимости; тонкая шерстяная ткань для воротника - волана.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 0.7 см. Припуск среднего среза и внешнего среза воротника – волана – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из трикотажа:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки - 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Задняя часть рукава – 2 детали
6. Передняя часть рукава – 2 детали

Из шерстяной ткани:

1. Воротник – волан - 4 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.



Описание работы:

1. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
2. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
3. Притачать задние части рукавов к спинке. Притачать передние части рукавов к полочке. Припуски швов заутюжить на рукав и обметать.
4. Стачать верхние срезы рукавов. Припуски швов заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать средние срезы воротников - воланов. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, вывернуть воротник на лицевую сторону. Втачать нижний воротник в горловину, припуски у метки рассечь. Подвернуть открытый внутренний срез воротника и настроить в шов втачивания воротника.
6. Стачать средний срез полочки, вкладывая в шов воротник – волан. Припуски обметать.
7. Стачать одной строчкой нижние срезы рукавов и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Припуск нижнего среза изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

