

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полушерстяные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 декоративная пуговица; 1 маленькая пуговица; подкладка; подплечники-реглан.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Воротник - 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Полочка – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Обтачка низа спинки — 1 деталь
8. Задняя часть рукава – 2 детали
9. Передняя часть рукава – 2 детали
10. Обтачка передней части рукава — 2 детали



11. Обтачка задней части рукава — 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Задняя часть рукава – 2 детали
5. Передняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой:

1. Полочка – 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Верхний воротник – 1 деталь

Внимание: детали полочек и спинки из подкладки кроются с вычетом ширины подборов и обтачки горловины спинки соответственно.

Описание работы:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. На полочке вдоль среза притачивания воротника проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).
2. Наметить вытачки на полочке и на спинке. Разрезать полочку вдоль линии притачивания бочка. Стачать и заутюжить вытачки на спинке к центру. Стачать нагрудную вытачку на полочке и высечь глубину. Разутюжить нагрудную вытачку. Притачать подрезной бочок к полочке. Шов заутюжить вниз.
3. Стачать и разутюжить рельефные швы на спинке. Стачать и разутюжить средний срез спинки.
4. Притачать задние части рукавов к спинке. Притачать передние части рукавов к полочкам. Швы разутюжить.
5. Стачать плечевые и верхние срезы рукавов. Швы разутюжить. Втачать подплечники. Стачать одной строчкой нижние срезы рукавов и боковые срезы. Швы разутюжить.

6. Детали воротника сложить вместе лицевой стороной внутрь. Обтачать внешний срез воротника. Шов подрезать. Воротник вывернуть и приутюжить. Притачать к жакету воротник. Шов приутюжить.
7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Притачать к подбortу обтачку низа спинки. Швы разутюжить.
8. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие для последующего выворачивания в левом нижнем шве рукава. Подкладку притачать к внутренним срезам подбortов и обтачкам.
9. подборт с обтачкой положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борт, горловину полочки, горловину спинки и низ жакета. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Припуск шва обтачивания борта настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва.
10. Стачать обтачки низа рукавов от верхнего среза до надсечки и короткие срезы. Швы разутюжить. Обтачать разрез и низ рукава. Обтачку вывернуть и приутюжить.
11. Притачать подкладку к обтачке рукава. Вывернуть жакет на лицевую сторону. Стачать технологическое отверстие.
12. На полочках обметать петлю в соответствии с пуговицей, на левой полочке пришить декоративную пуговицу. С изнаночной стороны правой полочки пришить маленькую пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

