

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон. Легкая драпирующаяся ткань для отделки.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; 3 пуговицы; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск по двум длинным и короткой стороне банта и по периметру обтачки – см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава - 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Подборт – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Обтачка – 4 детали

Из отделочной ткани:



---

## 1. Бант – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали

**Внимание:** детали спинки и полочки кроются за вычетом ширины обтачки горловины и подборта соответственно.

Из клеевой: подборт, обтачки, обтачка горловины спинки.

### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, обтачку горловины спинки, обтачки.
2. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к середине. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону.
3. Наметить и стачать вытачки на полочке. Припуски рассечь и заутюжить к боковому срезу.
4. Наметить на правой полочке место расположение разреза тремя линиями. Продублировать этот участок долевином. Сложить обтачки пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на обтачке параллельно сгибу обтачки для её притачивания. Притачать обтачки к полочке. Концы строчек заканчивают у параллельных линий разметки разреза. Проверить правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать разрез. На расстоянии 1-1,5 см от концов сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть обтачки на изнаночную сторону, края выправить, концы обтачек поправить так, чтобы заутюженные сгибы обтачек подходили встык друг к другу. Закрепить концы разреза с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Приутюжить.
5. Обметать длинные и один короткий срезы банта тонким ролевым швом. Проложить вдоль необработанного среза строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.
6. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и участка горловины полочки, не доходя до среза горловины на 2-3 см, вставляя на правой полочке бант. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы в углах. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить.

7. Стачать и разутюжить боковые и плечевые швы жакета.
8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обтачать горловину спинки и полочки. Отвернуть обтачку на изнанку, швы выправить и приутюжить.
9. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.
10. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая их в верхней части оката. Втачать подплечники и подокатники.
11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.
12. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки.
13. Притачать подкладку к низу жакета и рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.
14. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.
15. Бант пропустить через разрезы, красиво разложить и прикрепить к жакету.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

