

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, потайная застежка-молния, 4 пуговицы, декоративная пряжка шириной 6 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 3 см, остальные швы 1 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Центральная верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть полочки – 1 деталь
6. Кокетка — 4 детали
7. Передняя часть рукава – 2 детали
8. Задняя часть рукава – 2 детали
9. Манжета – 2 детали



10. Клапан – 4 детали
11. Обтачка горловины спинки — 2 детали
12. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
13. Шлевка – 1 деталь
14. Пояс – 1 деталь

Из клеевой:

1. Манжета – 2 детали
2. Клапан – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки — 2 детали
4. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на верхних и нижних частях спинки. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вниз и обметать.
3. На обеих деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали, одновременно обметывая шлицу. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа вместе со шлицей. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, приутюживая разрез под молнию и шлицу. Припуски шлицы настроить на нижнюю часть спинки согласно техническому рисунку. Втачать застежку - молнию.
4. Стачать вытачки на полочке, глубины заутюжить вверх. Притачать боковую часть полочки к центральной, припуски заутюжить к боковому срезу и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вниз и обметать.
5. Сложить детали кокетки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закругления рассечь, вывернуть кокетку на лицевую сторону, приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.7 см. Обметать по разметке петлю. Наложить кокетки на полочку и скрепить по срезам горловины и проймы.
6. Стачать верхний срез рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Заутюжить манжету вдоль посередине лицевой стороной наружу. Притачать манжету с изнаночной стороны рукава, припуски приутюжить и обметать. Отогнуть манжету на лицевую сторону, приутюжить.

7. Притачать заднюю часть рукава к спинке. Припуски у метки рассечь, обметать верхнюю часть и заутюжить к рукаву. Притачать переднюю часть рукава к полочке. Припуски у метки рассечь, обметать верхнюю часть и заутюжить к рукаву.

8. Сложить детали клапана лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закругления рассечь, в углах высечь, вывернуть клапан на лицевую сторону, приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0. 7 см. Обметать по разметке петлю. Наложить клапан на полочку и скрепить по боковому срезу. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

10. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски разутюжить и обметать. Обметать внешний срез обтачек. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки, обтачку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки-молнии и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Обтачать срез горловины. Шов на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Настрочить припуски шва на обтачку. Обтачку прикрепить к тесьме застежки-молнии.

11. Нижний срез платья обметать, подогнуть на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

12. Обметать один длинный срез шлевки. Шлевку сложить в три слоя и настроить по длинным сторонам. Разрезать шлевку на 2 детали. Пришить шлевки на талии на боковых швах.

13. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, приутюжить. Обметать короткую сторону. Проложить по периметру отделочную строчку на 0. 7 см. Продеть и закрепить пряжку.

14. Пришить пуговицы в соответствии с петлями.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

