

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: 3 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия, низу рукава и срезу горловины спинки – 1.5 см, остальные швы 0.8 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Кокетка — 2 детали
5. Воротник — 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:



1. На полочке наметить и стачать вытачки. Глубины срезать оверлоком. Воротник сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Втачать воротник в горловину полочки.
2. Кокетки сложить лицом внутрь и обтачать длинный прямой срез и срез вдоль большого полукруга. Припуски подрезать, на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Наложить кокетку на полочку и скрепить по срезу проймы и правому плечевому срезу. На кокетке по разметке заложить складки, внутреннее ребро складок направлено вверх к левому плечевому срезу. Настрочить на полочку внутреннее ребро складки по разметке на детали полочки. Закладывать складки и настрачивать их рекомендуется от правого бокового шва.
3. Стачать средний срез спинки. Стачать плечевые срезы спинки и полочки (со стороны спинки припуски плечевого среза на 1.5 см длиннее плечевого среза полочки). Припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать боковые срезы, обметать и заутюжить на спинку.
5. На рукаве разрезать припуск шва от нижнего угла до метки «о». На рукаве наметить и заложить складки. Глубины направлены вверх. Скрепить складки вдоль среза. Стачать шов от метки «о» до низа. Шов обметать и приутюжить. Стачать шов рукава, обметать и приутюжить. Втачать рукава в пройму. Шов обметать и приутюжить.
6. Обметать нижний срез изделия, срез горловины спинки и нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
7. Пришить пуговицы по разметке на кокетке и на рукавах.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

