

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж малой или средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон; хлопчатобумажная ткань в тон основной ткани.

А также вам необходимо: 5 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия, по нижнему срезу трикотажного рукава – 1. 5 см; по горловине спинки, горловине вставки полочки, по срезу цельнокроеной планки вставки полочки, по срезам стойки, манжеты, по боковым и нижнему срезам рукава – 1. 0 см; остальные швы 0. 7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из трикотажа:

1. Спинка – 2 детали
2. Кокетка полочки – 1 деталь
3. Полочка – 1 деталь
4. Рукав трикотажный – 2 детали

Из хлопчатобумажной ткани:

1. Вставка спинки – 1 деталь
2. Вставка полочки – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Манжета – 2 детали

5. Стойка – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0. 8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Стачать средний срез спинки. Припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Притачать к спинке вставку, припуски заутюжить вверх и обметать.
2. Застрочить на вставке полочки защипы, заутюжить их к пройме. Заутюжить цельнокроенную планку на изнаночную сторону, подогнуть припуск на 1 см внутрь и настроить. Обметать на правой вставке петли. Наложить правую вставку на левую и скрепить по нижнему срезу. Притачать вставку к кокетке полочки, припуски заутюжить вниз и обметать. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Стачать плечевые и боковые срезы спинки и полочки. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешней стороне, начиная и заканчивая строчку точно у линии втачивания стойки. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, приутюжить.
5. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настроить в шов втачивания.
6. Обметать нижний срез рукава из трикотажа. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать.
7. Подкроить косую бейку для окантовки разреза рукава 18*3 см в крое. Наметить на рукаве из ткани линию застежки, разрезать рукав по линии. Разложить рукав по линии разреза в прямую линию и обработать разрез окантовочным швом с закрытым срезом. Ширина окантовки 0. 5 – 0. 7 см. Ширина шва по длине разреза 0. 5 – 0. 7 см, в верхней части разреза она уменьшается до 0. 2 см.
8. Стачать и обметать срезы рукавов из ткани. Вложить рукав в трикотажный рукав, скрепить по окату и обрабатывать далее как одну деталь. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки.
9. Манжеты сложить пополам и обтачать короткие стороны. Манжеты вывернуть и приутюжить. На рукаве по намеченным линиям заложить складки. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настроить в шов притачивания. На манжетах обметать петли и пришить пуговицы.
10. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

11. Пришить пуговицы на левой вставке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК: