

## Blouse Avec Nœud Décoratif - Patron de couture #2693

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 1 fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement et du bord inférieur de la manche - 1.5 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Empiècement arrière - 1 pièce
4. Devant - 2 pièces
5. Manche - 2 pièces

6. Col — 2 pièces
7. Col montant - 2 pièces
8. Patte centrale devant - 2 pièces
9. Nœud - 2 pièces
10. Bretelle - 2 pièces
11. Patte de noeud - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col - 1 pièce
2. Col montant - 1 pièce
3. Patte centrale devant - 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les dos latéraux aux dos centraux. Surjeter la couture et repasser vers le centre. Coudre la couture centrale du dos. Surjeter la couture et repasser vers la gauche. Coudre l'empiecement au dos, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
3. Coudre des pinces sur le devant. Repassez la partie intérieure des pinces du buste vers le haut, repassez la partie intérieure des pinces de la taille vers le centre.
4. Coudre la sangle dans un anneau, repasser la couture à part. Pliez la sangle en deux dans le sens de la longueur et repasser. Plier l'arc en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre le bord extérieur et le bord inférieur. Découper les surplus de couture, tourner à droite et repasser. Insérez le nœud dans la sangle, faire des plis au choix. Bâissez les pièces ensemble le long des bords centraux. Pliez la patte du nœud en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre bord inférieur. Tourner à droite et repasser. Épinglez la patte du nœud sur le devant et faufilez ensemble le long des bords latéraux et des bords centraux. Épinglez le nœud sur le dessus et faufiler ensemble les bords centraux.
5. Épinglez la patte de boutonnage sur le devant, endroit vers le bas, et cousez le long du bord central devant. Pliez la patte sur l'envers, plier à l'intérieur le bord de la patte intérieure et surpiquer dans la couture. Patte repasser.
6. Gauche lateraux bords surjeter séparément. Coudre de l'emmanchure au marquage de la fermeture éclair et du marquage de la fermeture éclair au bord inférieur. Repasser la couture ouverte. Coudre la fermeture éclair. Coudre épaule et droit lateral bords, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Épingler le haut du col au bas du col, endroit contre endroit, coudre les extrémités du col et les coins du col. Découper les surplus de couture, tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Coudre une ligne de point décorative à 0.5 cm du bord. Épinglez les cols montants ensemble, endroit contre endroit, placez le col prêt entre eux, ajustez les marques et cousez, cousez les extrémités du col montant en même temps. Commencez

et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée entre le col montant et le vêtement. Tourner le col fini à l'endroit et repasser. Coudre le haut du col montant avec le col dans l'encolure, pliez le bord ouvert du col montant inférieur et surpiquer dans la couture du haut du col montant.

8. Épinglez le devant droit sur le devant gauche et cousez les pièces ensemble en arrêtant à 10 cm du haut..

9. Coudre la couture des manches. Surjeter et repasser vers l'arrière.

10. Coudre les manches dans les emmanchures. Surjeter et repasser.

11. Surjeter l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

