

Chemisier À Manches Bouffantes - Patron de couture #2701

Recommandations sur le tissu: Épais tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 1 bouton; bande élastique.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement et du bord inférieur de la manche - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Manche supérieure - 2 pièces
4. Manche inférieure - 2 pièces
5. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

6. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
2. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces sur le devant. Repassez la partie intérieure vers le haut.
3. Coudre épaule et coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
4. Coudre la manche supérieure à la manche inférieure. Surjeter et repasser vers le bas. Coudre la couture des manches. Surjeter et repasser vers l'arrière. Coudre un large point droit le long de la tête de manche et faire des fronces. Coudre la manche dans l'emmanchure, marge de couture repasser et surjeter. Surjeter le bord inférieur de la manche. Plier à l'intérieur le surplus de couture et surpiquer, et ainsi faire un tunnel. Enfilez le ruban élastique dans le tunnel, ajuster la longueur et coudre les extrémités ensemble.
5. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 2.5 cm et sa longueur doit être égale à 10 cm pour boutonnière à boucle. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre à 0.3 cm du pli. Découpez les surplus de couture près de la couture, tourner la bande à l'endroit et redresser la pièce roulée. Ajuster la longueur de la boucle.
6. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure. Repasser la couture ouverte. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure sur le vêtement côté droit vers le bas et badigeonner ensemble le long des bords de l'encolure. Coupez le dos et la parementure dos. Coudre le décolleté et la fente dos, diminuer progressivement la distance jusqu'au bord de la marge de couture jusqu'à zéro et insérer la boutonnière en boucle. Couper marges de couture et coin sur le dos. Coudre l'ouverture de l'encolure devant en diminuant la marge de couture à 0,2 cm en haut. Découper les surplus de couture. Plier la parementure sur l'envers et repasser. Coudre ensemble les coins du devant aux points cachés.
7. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
8. Coudre un bouton à encolure dos.

DESSIN TECHNIQUE:

