

Bluse Mit Schrägem Verschluss - Schnittmuster #2698

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 8 Knöpfe; 1 inner. Knopf.

Nahtzugaben: alle Nahtzugaben - 1.0 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 1.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Hinteres Schößchen - 1 Stück
3. Vorderteil - 2 Stück
4. Vorderes Schößchen - 2 Stück
5. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
6. Manschette - 2 Stück

- 7. Kragen - 2 Stück
- 8. Stehkragen - 2 Stück

Klebevlies:

- 1. Kragen - 1 Stück
- 2. Stehkragen - 1 Stück
- 3. Manschette - 2 Stück
- 4. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Kleben Sie die in der Anleitung angegebenen Schnittteile mit Klebevlies ein, sowie den nahtlosen vorderen Mittelbesatz des Schößchens.
2. Abnäher auf Rückenteil nähen, Den inneren Teil des Abnehmers ausschneiden auf 1 cm, zur Mitte hin bügeln und versäubern. Abnäher auf das Vorderteil nähen, Den inneren Teil des Abnehmers ausschneiden auf 1 cm, zur Mitte hin bügeln und versäubern.
3. Schulterkanten nähen, dabei auch die Ärmelkanten nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Den äußeren Rand des Mittelvorderbesatzes versäubern. Den mittleren Vorderbesatz am Vorderteil feststecken rechts auf rechts und die mittlere Vorderkante nähen. Den vorderen Mittelbesatz auf die linke Seite falten, bügeln.
5. Zusammenstecken Kragen rechts auf rechts und Enden nähen und der äußere Rand des Kragens. Nahtzugaben kürzen, den Kragen auf rechts wenden, glätten und bügeln. Zierstich nähen um alle Kanten. Die Teile des Stehkragens rechts auf rechts zusammenstecken und nähen, gleichzeitig den Kragen einführen. Beginnen und beenden Sie die Naht genau an der markierten Naht des Stehkragens in Halsausschnitt. Nahtzugaben kürzen, stehkragen auf rechts drehen und bügeln. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen, die nahtzugabe des inneren stehkragens umschlagen und in die Naht steppen.
6. Die Seitenkanten separat versäubern und gleichzeitig die Ärmelkanten versäubern. Die Seitenkanten zusammennähen und dabei auch die Ärmelkanten von unten bis zur Markierung für den Schlitz nähen. Die Naht auseinander bügeln.
7. Die vertikalen Kanten der vorderen Schößchen versäubern. Seitennähte nähen von Schößchen, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern. Oberteil an Unterteil nähen, umwickeln der Naht mit dem nahtlosen Mittelvorderbesatz des Schößchens. Bügeln Nahtzugaben nach oben, versäubern. Den mittleren Vorderbesatz auf die linke Seite wenden.
8. Manschette der Länge nach halbieren, rechts auf rechts und kurze Seiten nähen manschetten. Beginnen und beenden Sie den Stich genau an der markierten Nahtlinie der Manschette. Nahtzugaben kürzen, manschette auf rechts wenden und bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der

Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen manschetten.

9. Den unteren Rand des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

10. Machen Sie Knopflöcher am rechten vorderen Schößchen, am linken Vorderteil und an den Manschetten. Knöpfe entsprechend annähen. (Knöpfe auf der rechten Vorderseite von links annähen). Machen Sie das obere Knopfloch am linken vorderen Schößchen und nähen Sie einen inneren Knopf am rechten Schößchen an.

Technische Zeichnung:

