

Chemisier À Volants - Patron de couture #2706

Recommandations sur le tissu: bien drapés tissu naturel/mixte pour chemisiers avec élasthanne.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 1 bouton.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm; autres coutures - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 1 pièce
4. Devant latéral - 2 pièces
5. Volant 1 - 2 pièces

6. Volant 2 — 2 pièces
7. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
8. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les bords des épaules du milieu dos et du milieu devant. Repasser la couture ouverte et surjeter.
3. Coudre la couture d'épaule des pièces latérales. Surjeter et repasser vers l'arrière.
4. Surjeter le bord extérieur des volants, pliez à l'intérieur et surpiquer. Vous pouvez également les finir avec un ourlet bébé, dans ce cas, coupez le surplus de couture.
5. Coudre les coutures princesse devant et dos en continu, insérer le volant 1 dans la couture. Surjeter la couture et repasser vers le centre.
6. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre le bord central du marquage pour la fente jusqu'au bord inférieur. Repasser la couture ouverte.
7. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 2.5 cm et sa longueur doit être égale à 10 cm pour boutonnière à boucle. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre à 0.3 cm du pli. Découpez les surplus de couture près de la couture, tourner la bande à l'endroit et redresser la pièce roulée. Ajuster la longueur de la boucle.
9. Coudre la couture des épaules sur la parementure encolure devant et la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure sur l'endroit du vêtement et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, replier les parementures sur l'envers et repasser bord de l'encolure. Coudre la parementure au centre du dos à la main, insérer la boutonnière en boucle.
10. Coudre le volant 2 sur la tête de manche. Surjeter et repasser ver volant.
11. Couper (ou préparer) le biais, sa largeur doit être égale 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure inférieure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais au bord de l'emmanchure sur l'endroit et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers, faire de petites coupes dans les marges de couture et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser

la couture.

12. Surjeter le bord inférieur du vêtement, plier à l'intérieur et surpiquer.

13. Coudre le bouton sur le dos.

DESSIN TECHNIQUE:

