

## Bluse Mit Nahtlosen Ärmeln - Schnittmuster #2702

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies.

Nahtzugaben: nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 1.5 cm; andere nähte 1 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Vorderer Besatz - 4 Stück
4. Rückenbesatz - 4 Stück

Klebevlies:

1. Vorderer Besatz - 2 Stück
2. Rückenbesatz - 2 Stück

### **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Die Rückenbesätze mit der rechten Seite zusammenstecken und Halsausschnitt nähen. Die Teile auf rechts drehen, glätten, bügeln. Den rechten Besatz auf den linken Besatz stecken und unten mit der Hand zusammennähen. Die Besätze rechts auf rechts auf das Rückenteil stecken und nähen, das Rückenteil in der Ecke einschneiden. Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
3. Die vorderen Besätze mit der rechten Seite zusammenstecken und Halsausschnitt nähen. Die Teile auf rechts drehen, glätten, bügeln. Den rechten Besatz auf den linken Besatz stecken und unten mit der Hand zusammennähen. Besätze rechts auf rechts auf das Vorderteil stecken und nähen, Vorderteil in der Ecke einschneiden. Bügeln Sie zu Vorderteil, versäubern.
4. Schulternähte nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
5. Schrägband zuschneiden (oder fertig machen), seine Breite sollte gleich sein an 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken, lose Enden hinterlassen, und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, nahtzugaben einschneiden und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
6. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

### **Technische Zeichnung:**

