

Chemisier Avec Manche Sans Couture - Patron de couture #2702

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin: entoilage thermocollant.

Marges de couture: marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 1.5 cm; autres coutures 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Parementure devant - 4 pièces
4. Parementure dos - 4 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant - 2 pièces

2. Parementure dos - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Épinglez les parementures du dos endroit contre endroit et coudre l'encolure. Retourner les pièces à l'endroit, redresser, repasser. Épinglez la parementure droite sur la parementure gauche et cousez ensemble le bas à la main. Épinglez les parementures sur le dos, endroit contre endroit et coudre, coupez le dos dans le coin. Repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
3. Épinglez les parements du devant endroit contre endroit et coudre l'encolure. Retourner les pièces à l'endroit, redresser, repasser. Épinglez la parementure droite sur la parementure gauche et cousez ensemble le bas à la main. Épinglez les parementures sur le devant, endroit contre endroit et coudre, couper le devant dans le coin. Repasser vers devant, surjeter.
4. Coudre les coutures des épaules, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
5. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit, laisser les bouts libres, et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers, faire de petites coupes dans les marges de couture et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
6. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

