

Blouse Avec Pli Central - Patron de couture #2707

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 2 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 2 cm, marge de couture sur le bord inférieur de la manche - 1.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Col montant - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col montant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre le bord central du marquage pour la fente jusqu'au bord inférieur. Repasser la couture ouverte. Cousez une ligne de point de fixation le long de la fente à 0.2 cm.
3. Coudre des pinces sur le devant. Repassez la partie intérieure vers le haut.
4. Épingler ensemble devant en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et coudre un point, qui fixerait le pli, le long de la ligne marquée par des flèches. Disposez les plis sur deux côtés en forme de pli creux et repasser.
5. Coudre coutures des épaules repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
6. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 2.5 cm et sa longueur doit être égale à 10 cm pour boutonnière à boucle. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre à 0.3 cm du pli. Découpez les surplus de couture près de la couture, tourner la bande à l'endroit et redresser la pièce roulée. Coupé en deux parties, ajuster la longueur des boutonnières.
7. Épinglez ensemble les parties du col montant, endroit contre endroit, coudre le bord supérieur et les bords courts, en insertant les boutonnières du biais. Couper les coins, col montant retournez le vêtement à l'endroit, redresser et repasser. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, replier le bord ouvert du col montant interne et surpiquer dans la couture.
8. Coudre coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
9. Surjeter l'ourlet du vêtement et le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.
10. Coudre des boutons à col montant.

DESSIN TECHNIQUE:

