

Bluse Mit U-Boot-Ausschnitt - Schnittmuster #2708

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 1.5 cm; andere nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Oberer Ärmel - 2 Stück
4. Unterer Ärmel - 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
6. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Vordere Abnäher nähen, den inneren teil nach oben bügeln.
3. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Schulternaht am vorderen Halsausschnittbesatz und am hinteren Halsausschnittbesatz nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz auf der rechten Seite des Kleidungsstücks feststecken und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclipsen, Besätze auf die linke Seite falten und bügeln. Den Besatz mit der Hand an die Schulternähte nähen.
5. Nähen Oberarmnaht, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung unter Teil, versäubern. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und seine Länge sollte der Länge der Unterkante des Ärmels entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband von der rechten Seite an die Unterkante des Ärmels stecken und nähen, schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen.
6. Nähen untere die Ärmelnaht, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung unter Teil, versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
7. Den unteren Rand des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

