

## Chemisier À Encolure Bateau - Patron de couture #2708

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 1.5 cm; autres coutures - 1 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Manche supérieure - 2 pièces
4. Manche inférieure - 2 pièces
5. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
6. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
2. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les pinces devant, repassez la partie intérieure vers le haut.
3. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
4. Coudre la couture des épaules sur la parementure encolure devant et la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure sur l'endroit du vêtement et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, replier les parementures sur l'envers et repasser. Coudre la parementure aux coutures des épaules à la main.
5. Coudre couture supérieure de la manche, repasser sur les marges de couture vers inférieure partie, surjeter. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et sa longueur doit être égale à la longueur du bord inférieur de la manche + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez le biais sur le bord inférieur de la manche sur l'endroit et coudre, pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture.
6. Coudre inférieur la couture de la manche, repasser sur les marges de couture vers inférieure partie, surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
7. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

