

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.



Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья - 3. 0 см, низа рукава – 1. 5 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть спинки - 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 деталь
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Центральная часть полочки - 1 деталь
7. Рукав - 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 2 детали
9. Обтачка горловины полочки – 2 детали
10. Обтачка разреза полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Обтачка полочки – 2 детали

**Описание работы:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.
2. Стачать вытачки на кокетках спинки. Заутюжить глубины вытачек к середине. Настрочить вытачку на 0. 1 см от шва.
3. На обеих деталях центральной части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали, одновременно обметывая шлицу. Стачать средний срез спинки от метки молнии до края шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см и настрочить. Припуски шлицы заутюжить к середине и настрочить по верху машинной строчкой.
4. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине, обметать и настрочить на 0. 1 см. Стачать кокетку спинки со спинкой, припуски заутюжить вверх, обметать и настрочить на 0. 1 см. Втачать застежку молнию.
5. Стачать рельефные срезы переда, припуски заутюжить к середине, обметать и настрочить на 0. 1 см.
6. Обметать внешние срезы обтачки разреза полочки. Сложить обтачку разреза с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать разрез и верхний срез от метки до метки. Припуски у меток рассечь, аккуратно прорезать ткань между сторонами разреза, уголки высечь. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Проложить отделочную строчку вдоль верхнего среза и разреза на 0. 1 см от края.
7. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить, обметать внешние срезы. Сложить обтачку с изделием изнаночными сторонами внутрь и обтачать срез горловины спинки и срез горловины кокетки полочки точно до намеченной линии нижнего шва.
9. Вложить нижнюю часть полочки между кокеткой и обтачкой и стачать от горловины до бокового шва. Припуски в уголках высечь, заутюжить на кокетку и обметать. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить уголок. Проложить отделочную строчку на 0. 1 см вдоль горловины спинки, кокетки полочки и уголку, переходя на шов стачивания кокетки и полочки.
10. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

---

11. Стачать срез рукава. Шов заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Шов заутюжить и обметать.

12. Припуск подгибки низа рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Припуск подгибки низа платья заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем на 2 см и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

