

Chemisier À Plis Aux Épaules - Patron de couture #2715

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers avec élasthane.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 4 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).



Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Poignet - 2 pièces

5. Parementure de l'encolure devant - 2 pièces
6. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Poignet - 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant - 2 pièces
3. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces au dos. Repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre la couture centrale du dos. Surjeter la couture et repasser vers la gauche.
3. Réaliser et faufiler des plis sur les bords des épaules des devants (la partie intérieure est dirigée vers le centre). Coudre les coutures des épaules, repasser vers l'arrière, surjeter.
4. Coudre la couture du col montant, repasser la couture à part. Coudre le col montant dans l'encolure, couper les coins, repasser marges de couture à col montant. Coupez dans la marge de couture près de la marque de la fente sur l'encolure. Coudre la couture centrale devant. Surjeter les marges de couture et repasser les surplus de couture vers la gauche.
5. Coupez dans la marge de couture près de la marque de la fente de l'encolure sur les parementures de l'encolure devant. Coudre le bord central parementures. Repasser la couture ouverte.
6. Coudre la couture du col montant sur la parementure de l'encolure devant, repasser la couture à part. Coudre la couture des épaules sur la parementure encolure devant et la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Coudre le col montant dans l'encolure des parementures, repasser les surplus de couture vers le haut. Epingler les parementures au vêtement endroit contre endroit et coudre les bords de l'encolure et du col montant. Faire de petites coupes dans les courbes, retourner les parementures sur l'envers et repasser. Cousez ensemble les coutures des cols montants. Coudre à la main les coutures des épaules de la parementure aux coutures des épaules du vêtement.
7. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
8. Surjeter les bords des manches séparément. Coudre la couture des manches de l'emmanchure jusqu'au repère de la fente, repasser la couture à part. Surpiquer la fente à 0.1 cm du pli. Coudre un large point droit le long du bord inférieur de la manche et faire des fronces. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
9. Plier les poignets en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les bords latéraux.

Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur poignets.

10. Repassez le bord inférieur du vêtement sur l'envers à 1 cm, ensuite à 1 cm et surpiquez.

11. Faire des boutonnières et coudre les boutons sur les poignets.

DESSIN TECHNIQUE:

