

Chemisier Sans Manches Avec Col - Patron de couture #2730

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 6 boutons.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm; autres coutures - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 1 pièce au pli
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 2 pièces
4. Devant latéral - 2 pièces
5. Col - 4 pièces
6. Parementure devant centrale - 2 pièces

7. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Col - 2 pièces
2. Parementure devant centrale - 2 pièces
3. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les dos latéraux au dos central, repassez les coutures vers le centre et surjeter. Coudre les devants latéraux au devant, repassez les coutures vers le centre et surjeter.
3. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
4. Épingler les cols ensemble par paires, endroit contre endroit, et coudre, repasser la couture à part. Épinglez le col supérieur sur le col inférieur, endroit contre endroit, et cousez l'extrémité du col et le bord extérieur du col. Faire des coupes dans les marges de couture, couper les coins, tourner le col sur l'endroit, redresser et repasser. Coudre le col dans l'encolure.
5. Coudre les côtés de la parementure encolure dos et des parementures centrales devant, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épingler les parementures devant centrales et les parementures sur le devant, endroit contre endroit et coudre des parementures milieu devant et encolure (le col est placé entre les pièces). Faire de petites coupes dans les courbes, tournez les bords devant centraux sur le côté droit, redresser, repasser.
6. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais au bord de l'emmanchure sur l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
7. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Plier sous la marge de couture le long de l'ourlet vers l'intérieur à 1 cm, ensuite encore à 1 cm et surpiquer.
9. Faire des boutonnères sur le devant droit, coudre les boutons sur celui de gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

