

## Robe Taille Haute - Patron de couture #2732

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 3 boutons; fil élastique; fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes les marges de couture - 1.0 cm, marge de couture le long de l'ourlet du vêtement et de l'ourlet de la manche - 2 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 1 pièce au pli
2. Dos inférieur - 1 pièce au pli
3. Devant supérieur - 2 pièces
4. Devant inférieur - 1 pièce au pli
5. Manche - 2 pièces

6. Parementure devant centrale - 2 pièces
7. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
8. Volant - 1 pièce au pli

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale - 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces au dos, Repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre des pinces sur le devant, coupez la partie intérieure avec une surjeteuse en laissant 1 cm et repasser vers le centre.
3. Coudre les coutures des épaules, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
4. Pliez le volant en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers et repasser. Cousez un point de fronce le long du bord long non fini et faire des fronces. Coudre le volant sur le bord milieu devant droit, sur l'encolure droite, sur l'encolure dos, sur l'encolure gauche.
5. Coudre les bords des épaules des parementures devant centrales et de la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épingler les parementures centrales du devant sur le vêtement endroit contre endroit et coudre le bord central droit, l'encolure droite, l'encolure dos, l'encolure gauche (le volant est placé entre les pièces) . Faire de petites coupes dans les courbes, plier les parementures centrales devant et la parementure de l'encolure sur l'envers, redresser, repasser. Coudre le vêtement à la main le long des coutures des épaules. Surjeter le bord central du devant gauche. Mettre le devant droit sur le devant gauche, assurez-vous de faire correspondre les lignes centrales, et surpiquer le long du bord central droit.
6. Coudre un large point droit le long du bord supérieur du bas du dos et faire des fronces. Coudre le bas du dos au haut du dos, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
7. Coudre un large point droit le long du bord supérieur du bas du devant et faire des fronces. Coudre le devant inférieur sur le devant supérieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
8. Surjeter séparément gauche lateraux bords. Cousez la couture du côté gauche de l'emmanchure au marquage de la fermeture éclair et du marquage de la fermeture éclair à l'ourlet, repasser la couture à part, repasser la fente pour la fermeture éclair en même temps. Coudre la fermeture éclair. Coudre la couture latérale droite, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
9. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, repasser la couture, surjeter.

10. Repassez l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche sur l'envers à 1 cm, ensuite encore à 1 cm et surpiquer.
11. Coudre deux lignes de points parallèles à l'aide d'un fil élastique le long de l'ourlet des manches, sur la ligne marquée.
12. Coudre des boutons sur le devant selon marquage.

**DESSIN TECHNIQUE:**

