

Chemisier À Manches En Mousseline Et Mancherons - Patron de couture #2734

Recommandations sur le tissu: fins tissu naturel/mixte pour chemisiers. Mousseline.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, 6 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 2.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissus que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Parementure d'encolure dos — 2 pièces
4. Parementure de l'encolure devant — 2 pièces

5. Patte - 1 pièce
6. Poignet - 2 pièces
7. Mancheron - 4 pièces

Mousseline:

1. Manche - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos — 1 pièce
2. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce
3. Patte - 1 pièce
4. Poignet - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les pinces devant, repassez la partie intérieure vers le haut.
3. Épinglez les parementures de l'encolure dos ensemble, endroit contre endroit et coser el escote. Faire des coupes dans les marges de couture, retournez la parementure à l'endroit, redresser et repasser. Coudre la parementure extérieure dans l'encolure du dos, repassez les surplus de couture vers la parementure. Replier sous la marge de couture de la parementure intérieure et surpiquer dans la couture de la parementure extérieure.
4. Épinglez ensemble les parementures de l'encolure devant, endroit contre endroit et coser el escote. Faire des coupes dans les marges de couture, retournez la parementure à l'endroit, redresser et repasser. Coudre la parementure extérieure dans l'encolure devant, repassez les surplus de couture vers la parementure. Replier sous la marge de couture de la parementure intérieure et surpiquer dans la couture de la parementure extérieure.
5. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 2.5 cm et sa longueur doit être égale à 30 cm pour boutonnères à boucle. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre à 0.3 cm du pli. Découpez les surplus de couture près de la couture, tourner la bande à l'endroit et redresser la pièce roulée. Coupez en 6 morceaux, ajuster la longueur de la boucle. Surpiquer boucles de bouton sur le devant, placez les bords des « jambes » sur la ligne marquée de la fente.
6. Épinglez la patte sur l'endroit du devant et cousez à 0,5 cm de la fente, en vous rapprochant du bord de la fente en bas. Coupez le devant et la parementure le long de la ligne marquée, replier la parementure sur l'envers, replier vers l'intérieur les bords ouverts et surpiquer sur le devant.
7. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

8. Épinglez les mancherons ensemble par deux, endroit contre endroit et coudre le bord extérieur. Faire des coupes dans les marges de couture, redresser et repasser. Cousez un point droit large le long du bord intérieur et faire des fronces. Coudre la mancheron à l'emmanchure.
9. Couper la fente sur la manche le long de la ligne marquée. Coupez le ruban de biais du tissu principal (ou préparez-le), sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à deux longueurs de fente +4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur et repasser. Repassez les surplus de couture extérieurs vers le centre. Cousez le ruban de biais sur la fente de la manche (épinglez le ruban de biais sur le bord de la fente sur l'endroit et cousez, pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquez sur le vêtement le long de la ligne de pliage).
10. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Cousez un point droit large le long du bord supérieur de la manche et le long du bord inférieur de la manche et faire des fronces. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
11. Couper 4 biais, sa largeur doit être égale 2.5 cm et la longueur doit être égale à 30 cm, pour les liens des manches. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre à 0.3 cm du pli. Découpez les surplus de couture près de la couture, tourner la bande à l'endroit et redresser la pièce roulée.
12. Pliez le poignet en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre les côtés courts poignets, insérer les liens. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Découper les surplus de couture, tournez le poignet du côté droit et repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur.
13. Plier sous le bord inférieur à 1 cm et repasser, ensuite à 1.5 cm et surpiquer.
14. Coudre les boutons sur le côté gauche de la fente sur le devant.

DESSIN TECHNIQUE:

