

## Bluse Mit Puffärmeln - Schnittmuster #2738

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, unsichtbarer Reißverschluss, elastisches Band, seine Breite sollte entsprechen 1 cm.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels - 2.0 cm; andere nähte - 1 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Unterer Rückenteil - 2 Stück
3. Oberes Vorderteil - 1 Stück am Falz
4. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz
5. Ärmel — 2 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück

## 7. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Nähen Sie Abnäher an die oberen Rückenteile und die oberen Vorderteile, das inneres Teil in Richtung Mitte bügeln.
3. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
5. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Schulternaht am vorderen Halsausschnittbesatz und am hinteren Halsausschnittbesatz nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz auf der rechten Seite des Kleidungsstücks feststecken und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclippen, Besätze auf die linke Seite falten und bügeln. Den Besatz per Hand an die Schulternähte und an das Reißverschlussband nähen.
7. Elastisches Band abschneiden seine Länge sollte dem Oberarmumfang entsprechen + 8 cm. Das Gummiband mit einer doppelten Stichlinie von der linken Seite auf den Ärmel aufnähen.
8. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln, versäubern. Einen Kräuselstich entlang des Ärmelkugels nähen und Raffungen machen. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
9. Untere Ärmelkante versäubern. Die Nahtzugabe nach innen falten und absteppen, und so einen Tunnel machen. Das Gummiband in den Tunnel einfädeln, Länge anpassen und Enden zusammennähen.
9. Den unteren Rand des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

## **Technische Zeichnung:**

