

Robe Avec Ceinture - Patron de couture #2742

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 10 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 3 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Parementure devant centrale - 2 pièces
5. Col - 2 pièces
6. Poignet - 2 pièces

7. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
8. Tunnel - 1 pièce au pli
9. Ceinture - 1 pièce au pli
10. Epaulet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale - 2 pièces
2. Col - 1 pièce
3. Poignet - 2 pièces
4. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
5. Ceinture - 1 pièce au pli
6. Epaulet - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
3. Épingler les cols ensemble, endroit contre endroit, et coudre les extrémités du col et le bord extérieur du col. Commencez et arrêtez de coudre exactement à la ligne marquée de la couture entre le col et le vêtement. Couper les coins, couper dans la marge de couture près de la marque. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser.
4. Coudre les bords des épaules des parementures devant centrales et de la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur.
5. Placer la parementure centrale sur le devant, endroit contre endroit, épingler ensemble et coudre le coin inférieur, le long du bord central devant et du bord du revers. Coudre vers le haut jusqu'à l'encoche marquant la fin de la couture du col. Couper les coins. Tourner les parementures devant centrales à l'endroit, redresser les coutures.
6. Coudre le bas du col dans l'encolure du vêtement, coudre le haut du col dans l'encolure de la parementure encolure dos et de la parementure milieu devant. Repassez les surplus de couture des cols ouverts et faufilez-les ensemble près de la couture.
7. Épingler ensemble epaulet en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre le long des côtés plus longs et un côté plus court. Retournez la pièce à l'endroit, redresser, repasser. Surjeter le côté le plus court. Épinglez l'épaulette sur la couture de l'épaule et cousez-la à l'emmanchure.
8. Couper la fente sur la manche le long de la ligne marquée. Coupez le ruban de biais du tissu principal (ou préparez-le), sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à deux longueurs de fente +4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur et repasser. Repassez les surplus de couture extérieurs vers le

centre. Cousez le ruban de biais sur la fente de la manche (épinglez le ruban de biais sur le bord de la fente sur l'endroit et cousez, pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquez sur le vêtement le long de la ligne de pliage).

9. Coudre la manche au vêtement, surjeter et repasser.

10. Surjeter séparément les bords latéraux et les bords des manches. Coudre en continu les bords des manches et les bords latéraux jusqu'au marquage de la fente. Repasser la couture ouverte, repasser la fente en même temps. Coudre une ligne de points de fixation/décoratifs à 0,1 cm des bords de la fente.

11. Surjetez les marges de couture des bords les plus courts du tunnel, repasser sur l'envers et surpiquer. Repliez les marges de couture des bords les plus longs du tunnel sur l'envers et repassez. Épinglez le tunnel sur le côté droit du vêtement en suivant les marquages et surpiquer.

12. Pliez le poignet en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre les côtés courts poignets. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Découper les surplus de couture, tournez le poignet du côté droit et repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur poignets.

13. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

14. Faire des boutonniers sur le devant droit, coudre les boutons sur le devant gauche. Réaliser des boutonniers et coudre des boutons sur les poignets et sur les épaulettes.

15. Plier la ceinture en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre le long des côtés plus longs et un côté plus court. Tourner la ceinture à l'endroit, redresser, repasser. Surjeter le côté le plus court. Coudre un point décoratif sur tous les bords à 0.1 cm. Enfilez la ceinture dans le tunnel.

DESSIN TECHNIQUE:

