

Manteau De Style Sportif - Patron de couture #2733

Recommandations sur le tissu: doux tissu naturel/mixte adapté aux manteaux (bouclé).

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 1 séparatrice fermeture éclair; deux de la fermeture éclair à les poches; 2 boutons.

Marges de couture: toutes coutures - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).



Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Empiècement arrière - 1 pièce
3. Empiècement avant - 2 pièces
4. Devant - 2 pièces
5. Manche - 2 pièces

6. Col - 2 pièces
7. Poignet - 2 pièces
8. Parementure devant centrale - 2 pièces
9. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
10. Rabat - 2 pièces
11. Patte - 1 pièce au pli

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale - 2 pièces
2. Col - 1 pièce
3. Poignet - 2 pièces
4. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
5. Rabat - 2 pièces

Tissu de doublure:

1. Grande sac de poche - 2 pièces
2. Petite sac de poche - 2 pièces
3. Rabat - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre l'empiecement dos à l'empiecement. Surjeter et repasser vers le haut.
3. Marquez la position des poches avec des lignes parallèles. Découpez la fente pour l'ouverture de la poche. Coupez en diagonale à 1-1,5 cm de l'extrémité de la fente marquée. Retournez les surplus de couture sur l'envers en passant par l'ouverture obtenue, redresser les bords. Épinglez la fermeture éclair sous l'ouverture pour que vous puissiez voir les dents de la fermeture éclair et coudre. Cousez l'endroit de la doublure sur l'envers de la bande de fermeture à glissière. Coudre les bords de la doublure.
4. Épinglez les rabats des poches ensemble par paire, endroit contre endroit et coudre les bords latéraux et inférieurs. Découper les surplus de couture, tourner à droite et repasser.
5. Coudre l'empiecement devant sur le devant, et en même temps en insérant rabat. Surjeter les marges de couture et repasser en haut.
6. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre le col extérieur dans l'encolure. Repasser la couture ouverte.
7. Coudre les épaules des parmentures de l'encolure dos et du milieu devant. Repasser la couture ouverte. Surjeter les bords extérieurs. Coudre le col intérieur dans l'encolure. Repasser la couture ouverte.

8. Réalisez et cousez des plis le long des bords inférieurs du devant et du dos. Coudre le côté extérieur de la patte au vêtement. Repasser vers le bas. Coudre la parementure centrale devant sur le bord intérieur de la patte de boutonnage.
9. Épinglez la parementure centrale devant, la parementure et le col sur l'endroit du vêtement, cousez ensemble le long des coutures et cousez les bords centraux devant et les cols, insérer la fermeture éclair. Couper les coins. Pliez la parementure centrale devant et la parementure sur l'envers et repasser les bords devant centraux. Repliez vers l'intérieur le bord supérieur de la patte et surpiquez dans la couture du côté extérieur. Bâtir les cols ensemble. Faufilez ensemble le long des bords des épaules parementures avant centraux et haut de vêtement.
10. Surjeter les bords des manches séparément. Coudre les manches du haut jusqu'à la marque de la fente. Repasser la couture ouverte. Cousez une ligne de point de fixation le long de la fente.
11. Réaliser et bâtir le pli en bas de la manche. Plier les poignets en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les bords latéraux et coin. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Faire une petite coupe dans le surplus de couture près de la marque. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur poignets.
12. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
13. Faire des boutonnères et coudre des boutons à poignets.

DESSIN TECHNIQUE:

