

Chemisier À Plis À L'encolure - Patron de couture #2746

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin: entoilage thermocollant; 8 boutons.

Marges de couture: marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2.0 cm; autres coutures 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Empiècement - 1 pièce au pli
3. Devant - 2 pièces
4. Col montant - 2 pièces
5. Parementure devant centrale - 2 pièces
6. Manche - 2 pièces
7. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col montant - 1 pièce
2. Parementure devant centrale - 2 pièces
3. Poignet - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Réaliser et bâtir des plis sur les devants. Pliez la partie intérieure vers le côté. Épinglez la parementure devant centrale sur le devant endroit contre endroit et coudre le bord avant central. Faire des coupes dans les marges de couture, retourner la parementure centrale devant sur l'envers, redresser, repasser.
3. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure empiècements, faire des coupes dans les marges de couture, repasser vers col montant. Repliez sous la marge de couture du col montant intérieur et repassez. Épinglez les cols montants ensemble, endroit contre endroit et coudre le bord supérieur. Commencez et arrêtez la couture exactement sur la ligne marquée du bord latéral.
4. Coudre les coutures des épaules, en insérant le devant entre le dos et le col montant intérieur. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Tourner le col montant à l'endroit, surpiquez le col montant intérieur dans la couture entre le col montant extérieur et la pièce principale.
5. Coudre l'empiècement au dos, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
6. Coudre coutures latérales, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
7. Surjeter les bords des manches séparément. Coudre la couture des manches de l'emmanchure jusqu'au repère de la fente, repasser la couture à part. Surpiquer la fente à 0.1 cm du pli. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
8. Plier les poignets en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les bords latéraux. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur poignets.
9. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
10. Faire des boutonniers sur le devant droit, coudre les boutons sur celui de gauche. Faire des boutonniers et coudre les boutons sur les poignets.

DESSIN TECHNIQUE:

