

Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань из натуральных или смесовых волокон (шелк, вискоза, смесевые ткани).

А также вам необходимо: клеевой флизелин, 5 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Полочка - 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Воротник – 2 детали
7. Манжета – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой:

1. Воротник – 1 деталь
2. Цельнокроеный подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать kleевым флизелином подборта, обтачку горловины спинки и верхний воротник.
2. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
3. Стачать рельефные срезы на полочке. Швы заутюжить к центральной части и обметать.
4. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру. Стачать рельефные срезы и средний срез спинки. Швы заутюжить к центру и обметать. Средний шов заутюжить на левую сторону и обметать.
5. Стачать плечевые и боковые срезы. Швы заутюжить к спинке и обметать.
6. Заутюжить подборта по линии сгиба. Притачать обтачку спинки к цельнокроенным подбортам. Швы разутюжить. Обметать внешний срез подбортов и обтачки.
7. Втачать воротник в горловину, вкладывая его между верхом и обтачкой.

Выправить воротник на лицевую сторону и приутюжить. Обтачку закрепить ручными стежками у среднего шва спинки и плечевых швов. Проложить отделочную строчку вдоль борта.

8. Стачать, заутюжить и обметать срезы рукавов. Деталь манжеты сложить вдоль пополам лицом внутрь и обтачать короткие стороны. Шов начинать и заканчивать строго у шва притачивания манжеты к рукаву. Манжеты вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Притачать верхнюю манжету к низу рукава, припуски заутюжить на манжету. Припуск внутренней манжеты подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания верхней манжеты. Втачать рукав в пройму. Шов обметать и приутюжить.
9. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. На правой полочке обметать петли, на левой - пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

