

## Chemisier À Basque - Patron de couture #2749

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin: entoilage thermocollant; 3 boutons;  
1 intérieur bouton.

Marges de couture: marge de couture pour l'ourlet du vêtement -  
2.0 cm; autres coutures 1 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture  
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et  
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de  
votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est  
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur  
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,  
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous  
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de  
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de  
compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces  
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres  
signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Dos inférieur - 1 pièce au pli
3. Devant supérieur - 2 pièces
4. Devant inférieur - 2 pièces
5. Manche - 2 pièces
6. Poignet - 2 pièces

7. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
8. Parementure devant centrale - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale - 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
3. Poignet - 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces au dos, raccourcir le côté intérieur des pinces et repasser vers le centre et surjeter. Coudre la couture centrale du dos. Repasser les surplus de couture vers la gauche et surjeter.
3. Coudre le dos supérieur au dos inférieur. Repasser le surplus de couture vers le haut et surjeter.
4. Coudre le devant supérieur au devant inférieur. Surjeter et repasser vers le haut. Coudre un large point droit le long du bord de l'épaule du devant et faire des fronces.
5. Coudre coutures épaules et latérales, repasser la couture à part et surjeter.
6. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 2.5 cm et sa longueur doit être égale à 10 cm pour boutonnière à boucle. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre à 0.3 cm du pli. Découpez les surplus de couture près de la couture, tourner la bande à l'endroit et redresser la pièce roulée. Ajuster la longueur de la boucle.
7. Coudre les côtés de la parementure encolure dos et des parementures centrales devant, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épingler les parementures devant centrales et les parementures sur le devant, endroit contre endroit, épingler ensemble et coudre le bord central devant, l'encolure et le coin inférieur central devant, insérer la boutonnière en boucle. Couper les coins. Surpiquez le surplus de couture central devant sur la parementure centrale devant. Placer la ligne de point à 0,2 cm de la couture. Tourner les parementures devant centrales à l'endroit sur le côté droit, redresser les coutures. Repassez le bord inférieur du vêtement.
8. Surjeter les bords des manches séparément. Coudre la couture des manches de l'emmanchure jusqu'au repère de la fente, repasser la couture à part. Surpiquer la fente à 0.1 cm du pli. Coudre un large point droit le long du bord inférieur de la manche et faire des fronces. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
9. Plier les poignets en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les bords latéraux. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et

surpiquez dans la couture du poignet extérieur poignets.

10. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

11. Faire des boutonnères sur les poignets et coudre des boutons. Coudre un bouton sur le devant.

12. Réaliser une boutonnère sur la parementure du devant central gauche. Coudre le bouton intérieur.

### DESSIN TECHNIQUE:

