

Bomber Con Pulsadores - Patrón de costura #2752

Recomendaciones sobre la tela: tejido grueso natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 7 pulsadores.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Canesú trasero - 1 pieza
3. Canesú - 2 piezas
4. Canesú delantero - 2 piezas
5. Delantero - 2 piezas
6. Vista frontal central - 2 piezas
7. Cuello - 2 piezas

8. Vista del escote trasero - 1 pieza
9. Manga - 2 piezas

Banda de punto:

1. Cinturón - 1 pieza en pliegue
2. Puño - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 1 pieza
3. Cuello - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser el canesú trasero a la espalda, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar. Coser el canesú al canesú trasero, planchar márgenes de costura a canesú, rematar.
3. Coser pinzas delanteras, planchar la parte interior hacia arriba. Coser canesú delantero a delantero, planchar márgenes de costura a canesú, rematar. Coser el delantero al canesú, planchar márgenes de costura a canesú, rematar.
4. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo, con los lados del revés juntos, planchar. Coser el cinturón al borde inferior de la prenda, estirándolo ligeramente, y cortando la pieza delantera en la esquina.
6. Sujeta con alfileres el cuello superior al cuello inferior y cose las esquinas y el borde exterior hasta el marcado. Recorta las esquinas, cortar el margen de costura cerca de la marca. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar.
7. Coser las costuras laterales de la vista del escote de la espalda y las vistas centrales del delantero, planchar la costura para separarla. Rematar el borde exterior.
8. Coloque la vista frontal central en el delantero, con los lados derechos juntos, unir con alfileres y coser a lo largo del borde central delantero y el borde inferior hasta el comienzo del cinturón. Coser hacia arriba hasta la muesca que marca el final de la costura del cuello. Girar las vistas frontales centrales hacia la derecha, enderezar costuras. Pespuntear delantero a vista frontal central a lo largo de la costura de cinturón.
9. Coser el cuello inferior al escote de la pieza principal, coser el cuello superior al escote de la vista trasera y la vista delantera central. Plancha los márgenes de costura de la costura del cuello y cóselos juntos cerca de la costura.

10. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
11. Coser el puño en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo y planchar lado derecho hacia afuera. Coser el puño a la manga, estirándolo ligeramente, rematar y planchar.
12. Instale las partes superiores de los pulsadores en el delantero derecho, instale las partes inferiores de los pulsadores en el delantero izquierdo.

Consejo: Puedes utilizar un cinturón y puños confeccionados de banda tejida.

Dibujo técnico:

