

Gilet À Bord Incliné - Patron de couture #2756

Recommandations sur le tissu: tissu épais naturel/mixte adapté aux robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 4 boutons, 1 intérieur bouton.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm; autres coutures - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces
3. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
4. Parementure devant centrale - 2 pièces
5. Cadre de poche - 4 pièces

6. Grande sac de poche - 2 pièces
7. Petite sac de poche - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
2. Parementure devant centrale - 2 pièces
3. Cadre de poche - 4 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces au dos, Repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre la couture centrale du dos, repasser les surplus de couture vers la gauche et surjeter.
3. Coudre des pinces sur le devant, couper la partie intérieure de la pince en laissant 1 cm, repasser vers le centre et surjeter.
4. Marquer la position de la poche sur le devant. Épinglez les cadres de poche ensemble, envers contre envers et repasser. Marquez une ligne supplémentaire de couture sur le cadre de la poche, afin qu'elle puisse être cousue sur le devant parallèlement au pli. Coudre la plus grande poche sur le cadre de la poche supérieure. Coudre les cadres de poche sur le devant. Coupez le devant entre les lignes de couture des cadres. Corte en diagonal hacia el final de la costura a 1-1,5 cm del final de la abertura del bolsillo. Tournez les cadres de poche sur le côté droit à travers l'ouverture résultante, redressez les bords, ajustez les extrémités des cadres de poche de manière à ce que les plis pressés se rencontrent. Fixez les coins des poches en cousant une ligne à double point sur l'envers dans les coins. Cousez le plus petit sac de poche dans la couture du cadre de poche inférieur. Coudre les bords des sacs de poche, surjeter.
5. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Coudre les coutures des épaules de la parementure encolure dos et du milieu devant, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épingler la parementure et la parementure du devant sur l'endroit du vêtement et coudre l'encolure, bord devant central et inférieur coin. Faire des coupes dans les marges de couture, couper les coins, pliez parementures et parementures avant centraux sur l'envers et repasser. Coudre la parementure à la main à la couture du dos centrale et aux coutures des épaules.
7. Couper (ou préparer) le biais, sa largeur doit être égale 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais au bord de l'emmanchure sur l'endroit et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers, faire de petites coupes dans les marges de couture et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
8. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

9. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

10. Faire des boutonnères sur le devant droit, coudre les boutons sur celui de gauche. Réaliser la boutonnière intérieure sur le devant gauche, coudre le bouton intérieur.

DESSIN TECHNIQUE:

