

## Chemisier Bicolore - Patron de couture #2755

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers en deux couleurs assorties.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 9 boutons.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm; autres coutures - 1 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).



### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces
3. Manche devant - 2 pièces
4. Manche dos - 2 pièces

Tissu principal 1:

1. Devant central - 4 pièces
2. Col - 2 pièces
3. Col montant - 2 pièces
4. Poignet - 2 pièces
5. Empiècement de manche - 2 pièces
6. Empiècement arrière - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Col - 1 pièce
2. Col montant - 1 pièce
3. Poignet - 2 pièces
4. Bord Devant Central - 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces sur le dos, repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre la couture centrale du dos. Surjeter la couture et repasser vers la gauche. Coudre l'empiècement au dos. Surjeter et repasser vers le bas.
3. Coudre des pinces sur le devant. Repassez la partie intérieure vers le haut.
4. Épinglez les devants centraux ensemble, endroit contre endroit et coudre le bord avant central. Pliez les pièces intérieures sur l'envers et repassez le bord central devant. Assemblez les pièces le long des bords des coutures princesse et le long des bords des emmanchures.
5. Coudre le devant sur le devant central. Surjeter les coutures et repasser vers le centre.
6. Coudre lateraux et épaulement bords, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Épingler le haut du col au bas du col, endroit contre endroit, coudre les extrémités du col et les coins du col. Découper les surplus de couture, tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Épinglez les cols montants ensemble, endroit contre endroit, placez le col prêt entre eux, ajustez les marques et cousez, cousez les extrémités du col montant en même temps. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée entre le col montant et le vêtement. Tourner le col fini à l'endroit et repasser. Coudre le haut du col montant avec le col dans l'encolure, pliez le bord ouvert du col montant inférieur et surpiquer dans la couture du haut du col montant.
8. Coudre l'empiècement de manche à la manche devant et à la manche dos, repasser les marges de couture vers l'empiecement et surjeter.
9. Couper la fente sur la manche le long de la ligne marquée. Coupez le ruban de biais du tissu principal (ou

préparez-le), sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à deux longueurs de fente +4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur et repasser. Repassez les surplus de couture extérieurs vers le centre. Cousez le ruban de biais sur la fente de la manche (épinglez le ruban de biais sur le bord de la fente sur l'endroit et cousez, pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquez sur le vêtement le long de la ligne de pliage). Faire et faufiler le pli sur la manche. La partie intérieure du pli est dirigée à l'opposé de la fermeture.

10. Coudre la couture des manches. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.

11. Plier les poignets en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les bords latéraux. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur poignets.

12. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.

11. Plier sous la marge de couture le long de l'ourlet vers l'intérieur à 1 cm, ensuite encore à 1 cm et surpiquer.

12. Faire des boutonnères sur le devant droit, coudre les boutons sur celui de gauche. Faire des boutonnères et coudre les boutons sur les poignets et sur le col montant.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

