

Chemisier Sans Manches - Patron de couture #2757

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce
3. Empiècement - 1 pièce

Attention! les patrons de couture ont des marques et des textes du côté droit. Tenez-en compte lors de la coupe du tissu-certains patrons de couture doivent être posés sur le tissu avec l'envers sur le dessus.

INSTRUCTIONS:

1. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos du marquage de la fermeture éclair au bord inférieur. Coudre la fermeture éclair.
2. Cousez un long point droit le long du bord de l'épaule gauche du devant et faire des fronces. Coudre l'empècement sur le bord de l'épaule gauche. Surjeter les marges de couture et repassez sur l'empècement.
3. Coudre les coutures des épaules. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
4. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 5 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
5. Coudre les coutures latérales. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
6. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'encolure + 5 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez le biais sur l'encolure du côté droit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
7. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

