

Robe En Jean Avec Poche Plaquée - Patron de couture #2760

Recommandations sur le tissu: tissus jeans naturels/mélangés.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;
fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marges de couture pour
l'ourlet de la robe et l'ourlet de la manche — 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de
votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de
compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres
signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Empiècement arrière - 2 pièces
4. Dos inférieur - 2 pièces
5. Devant central - 2 pièces
6. Devant latéral - 2 pièces

7. Empiècement avant - 2 pièces
8. Devant inférieur - 2 pièces
9. Poche — 2 pièces
10. Manche - 2 pièces
11. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce
12. Parementure d'encolure dos — 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos — 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Cousez les coutures princesse sur le dos supérieur, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.1 cm. Coudre l'empiècement au dos, repasser marges de couture à empiècement et surjeter. Coudre un double point décoratif le long de la couture à 0.1 cm et 0.7 cm.
3. Coudre des pinces sur les dos inférieures, repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.1 cm. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut, surjeter.
4. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
5. Coudre les coutures princesse sur le devant supérieur, repasser les surplus de couture vers le centre et surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.1 cm. Coudre l'empiècement sur le devant, repasser marges de couture à empiècement et surjeter. Coudre un double point décoratif le long de la couture à 0.1 cm et 0.7 cm.
6. Appliquez une bande d'entoilage thermocollant sur l'ouverture de la poche. Couper (ou préparer) le biais, sa largeur doit être égale 4 cm et sa longueur doit être égale à la longueur de l'ouverture de la poche + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez le biais sur l'ouverture de la poche depuis l'endroit et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers, faire de petites coupes dans les marges de couture et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
7. Coudre des pinces sur les fronts inférieurs, repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.1 cm. Repliez le bord supérieur, le bord vertical et le bord inférieur de la poche sur l'envers, repassez. Poser poche à inférieure devant selon les marquages et surpiquer avec un point double à 0.1 cm et 0.7 cm. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut, surjeter.

8. Coudre la couture centrale devant, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter. Coudre un double point décoratif le long de la couture à 0.1 cm et 0.7 cm.
9. Coudre les coutures des épaules et les coutures laterales du vêtement, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
10. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure sur le vêtement côté droit vers le bas et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parementure sur l'envers et repasser. Coudre à la main la parementure au vêtement le long de la couture de l'épaule et du ruban de la fermeture éclair.
11. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
12. Surjeter le bord inférieur du vêtement et le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

