

## Chemisier À Col Décoratif - Patron de couture #2761

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 7 boutons.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm; autres coutures - 1 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Col — 2 pièces
5. Col montant - 2 pièces
6. Poignet - 4 pièces

7. Patte - 2 pièces
8. Patte de manche - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col — 1 pièce
2. Col montant - 1 pièce
3. Poignet - 2 pièces
4. Patte - 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces sur le dos, repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre la couture centrale du dos. Surjeter la couture et repasser vers la gauche.
3. Coudre des pinces sur le devant. Repassez la partie intérieure vers le haut.
4. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Repasser patte devant envers contre envers le long de la ligne marquée du pli. Surjetez les bords les plus longs. Coudre la patte de boutonnage sur le devant depuis l'encolure jusqu'à la marque supérieure.
6. Épingler le haut du col au bas du col, endroit contre endroit, coudre supér. et lateral bords. La zone droite reste non cousue. Surjetez la zone droite du col. Découper les surplus de couture, faire de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes, tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Épinglez les cols montants ensemble, endroit contre endroit, placez le col prêt entre eux, ajustez les marques et cousez, cousez les extrémités du col montant en même temps. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée entre le col montant et le vêtement. Tourner le col fini à l'endroit et repasser. Coudre le haut du col montant avec le col dans l'encolure, pliez le bord ouvert du col montant inférieur et surpiquer dans la couture du haut du col montant. Cousez la partie restante de la patte de boutonnage sur le devant, en insérant la zone droite du col dans la couture.
7. Couture de la fente: Coupez la manche le long de la ligne marquée, coupez le coin dans la partie supérieure de la fente. Couper une parementure pour la fente, sa longueur doit être égale à la longueur de la fente,,sa largeur doit être égale 2.8 cm. Pliez la parementure en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers et repasser. Repliez les bords les plus longs vers le centre et repassez. Coudre la parementure à la fente de la manche la plus proche du dos . Plier la patte en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre le coin jusqu'à la marque perpendiculaire. Coupez les surplus de couture près de la ligne de point, coupez le surplus de couture près de la fin de la ligne de point.. Retournez la patte à l'endroit, repasser et surpiquez à 0,1 cm le long de la ligne de pliage depuis le bas jusqu'au repère perpendiculaire. Épinglez la patte sur la manche, endroit contre endroit et cousez le bord intérieur le long de la ligne marquée. Coupez la manche perpendiculairement près de la fin de la ligne de couture, de la fente jusqu'à la ligne de couture. Pliez la patte

sur l'endroit, plier à l'intérieur du bord ouvert et coudre. Faites correspondre la patte avec la ligne marquée sur la manche et surpiquez le coin supérieur autour du coin et jusqu'au repère perpendiculaire.

8. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser. Faire et bâtir un pli sur le bord inférieur de la manche.

9. Épingler les poignets ensemble, endroit contre endroit et coudre les bords latéraux et les bords inférieurs. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Faire des coupes dans les marges de couture, couper les coins. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur poignets.

10. Plier sous la marge de couture le long de l'ourlet vers l'intérieur à 1 cm, ensuite encore à 1 cm et surpiquer.

11. Faire des boutonnères sur le devant droit, coudre les boutons sur celui de gauche. Faire des boutonnères et coudre les boutons sur les poignets.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

