

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные (плательные) ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и низа рукава – 2. 0 см, припуск вдоль шлицы – 6 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь
5. Воротник - 1 деталь
6. Рукав - 2 детали

Описание работы:

1. Стачать выточки на деталях спинки. Заутюжить выточки к среднему шву. Стачать верхние и нижние части спинки. Шов заутюжить вниз и обметать.



2. На левой нижней части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях нижней части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от надсечки под молнию до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки.

3. Стачать вытачки на деталях полочки. Заутюжить вытачки к середине полочки. Стачать верхние и нижние части полочки. Шов заутюжить вниз и обметать.

4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Воротник сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать концы. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Готовый воротник вывернуть, выправить углы и приутюжить. Втачать внешний срез воротника в горловину, шов заутюжить на воротник. Подвернуть открытый внутренний срез воротника и настрочить в шов втачивания воротника.

6. Стачать вытачки на окате рукава. Заутюжить вытачки в сторону задней части. Стачать срез рукава. Шов заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Шов заутюжить и обметать.

7. Припуск подгибки низа платья и низа рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

Платье рекомендуется носить с поясом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

