

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные ткани из натуральных или смешанных волокон, трикотаж для рукавов.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния; подкладочная ткань; 1 пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.



Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки - 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Воротник - 1 деталь

Из трикотажа:

1. Задняя часть рукава – 2 детали
2. Передняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть полочки - 1 деталь

2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки - 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 2 детали

Детали подкладки кроются короче деталей из основной ткани на 5 см.

#### Описание работы:

1. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. На обеих деталях центральной части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали, одновременно обметывая шлицу. Стачать средний срез спинки от верхнего среза до края шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см и настрочить. Припуски шлицы заутюжить к левому боковому и настрочить по верху машинной строчкой.
2. Стачать рельефные срезы и средний срез подкладки спинки. Припуски заутюжить и обметать. Вырезать отверстие под шлицу, край обметать. Нижний срез заутюжить на изнаночную сторону два раза и настрочить. Наложить подкладку на основную деталь спинки изнаночными сторонами внутрь, скрепить по срезам и далее обрабатывать как одну деталь.
3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать рельефные срезы подкладки полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Наложить подкладку на основную деталь лицевой стороной внутрь, наметить линию разреза и проложить вдоль нее слева и справа строчку на 0. 1 см, сводя на нет у нижней точки. Прорезать разрез между строчками, вывернуть подкладку, выправить. Нижний срез заутюжить на изнаночную сторону два раза и настрочить. Скрепить по срезам с основной деталью и далее обрабатывать как одну деталь.
4. Притачать задние части рукавов к спинке. Притачать передние части рукавов к полочке. Припуски швов заутюжить на рукав и обметать.
5. Стачать верхние срезы рукавов. Припуски швов заутюжить на спинку и обметать.
6. Обметать нижние срезы левого рукава и левые боковые срезы. Стачать рукав от низа до верхней метки молнии и от нижней метки до нижнего среза платья, припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку – молнию. Стачать одной строчкой нижний срез правого рукава и правый боковой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Подкроить по косой полосу шириной 2. 5 см и длиной 5 см. Сложить полосу вдоль посередине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0. 3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Сформировать петлю в соответствии с пуговицей. Воротник сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы и внутренний срез до

длинной метки, вкладывая петлю. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Припуски у метки рассечь. Готовый воротник вывернуть, выправить углы и приутюжить. Втачать внешний срез воротника в горловину, шов заутюжить на воротник. Подвернуть открытый внутренний срез воротника и настрочить в шов втачивания воротника. Платье одеть, сформировать жабо, закрепить складки между собой. Соответственно петле пришить пуговицу под воротником.

8. Припуск нижнего среза изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

