

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевой флизелин.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа платья и низа рукава – 2. 0 см, припуск вдоль разреза на спинке – 2см, остальные швы 1 см;

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Центральная нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Верхняя часть полочки - 2 детали
6. Рукав - 2 детали
7. Обтачка горловины спинки - 2 детали
8. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Из клеевой: обтачки горловины спинки и полочки, припуски вдоль разреза спинки.



Описание работы:

1. Продублировать детали клеевым флизелином.
2. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить вытачки к середине детали.
3. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов от надсечки под молнию до разреза. Шов разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки.
4. Стачать рельефные срезы спинки, шов заутюжить к середине и обметать.
5. Стачать вытачки на верхней части полочки. Заутюжить вытачки к середине детали. Стачать средний срез верхней части полочки строго до линии притачивания нижней части. Шов обметать и заутюжить на правую сторону.
6. На боковой части проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать боковую и верхнюю части полочки. Шов обметать и заутюжить вверх.
7. Стачать рельефные срезы полочки, располагая сборки на уровне талии. Шов заутюжить к середине и обметать.
8. Стачать плечевые и боковые срезы спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку.
9. Стачать детали обтачек. Шов разутюжить. Обметать внешний срез обтачек. Сложить обтачки с горловиной лицом внутрь. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки обтачку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки-молнии и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Обтачать срез горловины. Шов на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Припуски вдоль застежки отогнуть на изнанку и прикрепить к тесьме молнии.
10. Стачать срез рукава. Шов заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Шов заутюжить и обметать.
11. Заутюжить подгибку низа платья и низа рукава на изнаночную сторону, обметать и подшить потайными стежками. Подшить потайными стежками стороны разреза.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

