

Рекомендации по выбору ткани: платьеные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: 6 пуговиц, клеевая прокладка, декоративная эластичная тесьма (приблизительная длина указана на лекале полочки).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа изделия 2 см, припуск на подгибку низа подборта 2 см. Все остальные швы 1 см.



Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Верхний карман – 2 детали
5. Нижний карман – 2 детали
6. Планка – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой планку.

2. Наметить и стачать нагрудные и талиевые вытачки на полочке. Заутюжить нагрудные вытачки вниз, талиевые – к середине полочки.
3. Наметить и стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к середине спинки.
4. Стачать средний срез спинки, заутюжить на левую сторону и обметать.
5. Верхний припуск карманов заутюжить на лицевую сторону, настроить декоративную тесьму на верхний срез кармана (закрывая припуск). Заутюжить боковые и нижние припуски карманов на изнаночную сторону. Наметить расположение карманов. Настроить накладные карманы по разметке.
6. Стачать плечевые и боковые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.
7. Рассечь и заутюжить припуски горловины на лицевую сторону. Наложить тесьму на припуск и настроить. Обтачать борт планкой. Верхний припуск планки подогнуть внутрь и подшить к горловине потайными стежками.
8. Обметать низ платья. Обтачать нижний угол борта планкой. Подогнуть нижний припуск изделия и подшить потайными стежками. Проложить отделочную строчку вдоль борта.
9. Нижний припуск рукава ответнуть на лицевую сторону и заутюжить. Наложить тесьму на припуск и настроить. Стачать срез рукава. Обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в пройму. Обметать шов.
10. На правой полочке обметать петли, на левую пришить пуговицы.

Совет: так же вы можете обработать платье подкладкой. Подкладка кроится по деталям верха (полочка за вычетом ширины планки).

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

