

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния; клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия и низа рукава - 3 см.



Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Средняя часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть спинки - 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Средняя часть полочки – 2 детали
6. Центральная часть полочки – 1 деталь
7. Рукав - 2 детали
8. Вставка - 2 детали
9. Обтачка спинки_1 – 2 детали
10. Обтачка спинки_2 – 2 детали

11. Обтачка полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки_1 – 2 детали
2. Обтачка спинки_2 – 2 детали
3. Обтачка полочки – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой соответствующие детали. А также цельнокроеный припуск верхнего среза центральной части полочки.
2. Стачать боковую и среднюю части спинки, припуски заутюжить к средней части и обметать. Стачать боковую и среднюю части полочки, припуски заутюжить к средней части и обметать. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Обметать нижний срез вставки, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Заложить по разметке складки. Притачать вставку к платью, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать средний срез спинки. Стачать средний срез спинки от верхнего среза до верхней метки, от нижней метки до низа, припуски разутюжить. Втачать в разрез застежку - молнию. Обметать нижний срез. Также обметать нижний срез центральной части полочки.
5. Стачать центральную и среднюю части спинки, отгибая припуск низа центральной части на лицо и огибая им среднюю часть, припуски заутюжить к середине и обметать. Вывернуть и выправить нижний угол. Стачать центральную и среднюю части полочки от метки верхнего среза вниз, отгибая припуск низа центральной части на лицо и огибая им среднюю часть. Припуски у верхней метки рассечь, заутюжить к середине и обметать. Вывернуть и выправить нижний угол.
6. Стачать между собой обтачку спинки 1 и обтачку спинки 2, припуски разутюжить. Стачать средний срез обтачки спинки, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы обтачек спинки и полочки, припуски разутюжить.
7. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину спинки и полочки от метки до метки, припуски на закруглениях рассечь. Стачать цельнокроеную обтачку центральной части полочки и нижний участок обтачки полочки, припуски шва на этом участке разутюжить. Обметать круговую внешний срез обтачек. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Прикрепить обтачку к швам несколькими стежками.
8. Стачать срез рукава, припуски заутюжить на локтевую часть и обметать. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припуски приутюжить и обметать.

9. Нижний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Также подшить необработанные участки низа основного изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

